

Models/Modelos/Modèles  
**656-DST & 657-DST**  
 Series/Series/Seria  
**DORVAL™**

For models produced after 02/20/2022, see page 1.  
 For models produced prior to 02/20/2022 see page 2.

Para los modelos producidos después del 02/20/2022, consulte la página 1.  
 Para los modelos fabricados antes del 02/20/2022, consulte la página 2.

Pour les modèles produits après le 02/20/2022, voir page 1.  
 Pour les modèles produits avant le 02/20/2022 voir page 2.

**RP102152▲**  
 Cross Handle  
 Manija cruzada  
 Poignée en croix

**RP102151▲**  
 Lever Handle  
 Manija de palanca  
 Poignée à levier

**RP101761▲**  
 Bonnet Cap & Indicator  
 Indicador y tapa del capó  
 Capuchon et indicateur de capot

**RP101762**  
 Cartridge & Bonnet Nut  
 Cartucho y tuerca del bonete  
 Cartouche et écrou de capot

**RP101953-1.2 (1.2 gpm)**  
**RP101953-1.0 (1.0 gpm)**  
**RP101953-0.5 (0.5 gpm)**  
 Aerator & Wrench  
 Aireador y llave  
 Aérateur et clé

**RP101763**  
 Gasket (1 Hole Only)  
 Empaque (1 agujero solo)  
 Joint (1 trou seulement)

**RP47029**  
 Bracket  
 Abrazadera  
 Support


**RP47030**  
 Nut & Wrench Assembly  
 Ensamble de Tuerca y Llave  
 Écrou et clé

**RP51243**  
 Gaskets  
 Empaques  
 Joints

**RP101764**  
 Nuts, Gaskets and Ferrules  
 Tuercas, juntas y casquillos  
 Écrous, joints et viroles

▲Specify Finish / Especificue el Acabado / Précisez le Fini

Models/Modelos/Modèles  
**656-LHP-DST**  
 Series/Series/Seria  
**DORVAL™**



▲Specify Finish / Especificque el Acabado / Précisez le Fini