




GERBER

40-210 (0040210)Series

Maxwell®


Single Handle Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à une manette
Grifo para cocina de una manija

Illustrated Parts List / Liste de pièces illustrée / Lista ilustrada de partes



40-210

Model #	Description	Description	Descripción
40-210 40-210-SS	3 Hole Installation, less spray. Chrome & Stainless Steel	Installation de 3 trous, sans douchette. Chrome et acier inoxydable	Instalación de 3 agujeros, con menos rocío. Cromo y acero inoxidable



40-210 (V1)

Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1°. Handle Assembly	Assemblage de manette	Ensamblaje de manija	G0098041
2. Handle Insert & Screw	Pièce rapportée pour manettes et vis	Tapa de manijas y tornillo	GA603538
3°. Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	GA103016
4. Retainer Nut	Écrou de serrage	Tuerca de retención	G0093291
5. Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	G0092298
6°. Sleeve	Manchon	Manga	A041026
7°. Spout	Bec	Vertedor	A100009W
8. Aerator	Brise-jet	Aireador	GA50018055N
9. Washer & O-ring Set	Rondelle et ensemble du joint torique	Arandela y juego de empaque circular	GA613218
10. Mounting Hardware Kits	Ensemble de matériel de fixation	Juego de ferreteria de montaje	GA66G421

Available in all finishes above
 Disponible dans tous les finis susmentionnés
 Disponible en todos los acabados

Shaded items are available as warranty parts only
 Les items soulignés sont disponible seulement comme les pièces sous garantie
 Los artículos sombreados son disponibles solamente como piezas en garantía

Replacement parts, call : / Les pièces de rechange, appelez : / Partes de reemplazo, llame : **1-888-648-6466**

www.gerberonline.com

40-210/12-15