



Remove

- Rotate the sprayhead counterclockwise to remove it from the hose.
- Remove and discard the existing screen and flow regulator from the sprayhead.

Replace

NOTE: The flow regulator must be properly oriented in the sprayhead to achieve the desired water flow.

- With the flow regulator properly oriented (see **Top View** illustration), insert the flow regulator into the sprayhead.
- Insert the new screen over the flow regulator.

Reassemble

- Handtighten the sprayhead to the hose by rotating the sprayhead clockwise.

Do not overtighten.

Retirer

- Pivoter la tête du vaporisateur vers la gauche pour la retirer du tuyau.
- Retirer et jeter la grille existante et le régulateur de débit de la tête du vaporisateur.

Remplacer

REMARQUE: Le régulateur de débit doit être orienté de manière adéquate dans la tête du vaporisateur pour obtenir le débit d'eau souhaité.

- Avec le régulateur de débit orienté de manière adéquate (voir l'illustration **Vue supérieure**), insérez le régulateur de faible débit dans la tête du vaporisateur.
- Insérer la nouvelle grille sur le régulateur de débit.

Rassembler

- Serrer à la main la tête du vaporisateur en la pivotant vers la droite. **Ne pas trop serrer.**

Retire

- Gire la cabeza del rociador hacia la izquierda hasta retirarla de la manguera.
- Retire y deseche la rejilla y el regulador de flujo existentes de la cabeza del rociador.

Reemplace

NOTA: El regulador de flujo tiene que tener la orientación correcta en la cabeza del rociador para lograr el flujo de agua deseado.

- Con el regulador de flujo orientado correctamente (vea la ilustración identificada como **Vista superior**), inserte el regulador de flujo bajo en la cabeza del rociador.
- Inserte la rejilla nueva sobre el regulador de flujo.

Vuelva a ensamblar

- Apriete a mano la cabeza del rociador a la manguera girando la cabeza del rociador hacia la derecha. **No apriete demasiado.**