


Single Handle Pull-Down Kitchen Faucet
Robinet de cuisine à simple poignée avec douchette rétractable
Grifo de cocina abatible de una manija



Part Name	Nom de la pièce	Nombre de Parte	Part # # de pièce # de Parte
1 [⊙] Handle Insert&Screw	Insert de poignée	Inserción de mango	A66D806
2 [⊙] Metal Handle Assembly	Assemblage de poignée en métal	Asamblea mango de metal	A66E554-51
3 [⊙] Trim Cap	Capuchon de garniture	Tapa ornamental	A103121
4 Adjusting Ring	Bague de réglage	Anillo de ajuste	A104038
5 [⊙] Ceramic Disc Cartridge	Cartouche à disque en céramique	Cartucho de disco cerámico	DA507906N
6 Clip	Collier	Seguro	A012318KP-T
7 [⊙] Spray Head	Tête de douchette	Cabeza del rociador	A528008N-54
8 [⊙] Deck Plate Assembly	Assemblage d'applique	Ensamblaje del cubierta	DA665051
9 Mounting Hardware	Assemblage du matériel de fixation	Ensamblaje de ferreteria de montaje	A66D401



DH451188

⊙ Please see danze.com or current price list for available finishes. Finish is defined by additional suffix.
Veillez consulter le site Web danze.com ou la liste actuelle de prix pour connaître les finis offerts. Le fini est déterminé par le suffixe supplémentaire.
Por favor visite danze.com o la lista actual de precios para ver los acabados disponibles. Los acabados se diferencian mediante un sufijo adicional.